

Centrix *FONE*

Telefone de Parede - P



Manual do Usuário

Apresentação

Instalação

Operação



CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO:

Este é o modelo de **Telefone de Parede - P**. Para obter um máximo retorno no uso de suas funções, a HDL sugere a leitura completa deste manual antes de seu uso.

CARACTERÍSTICAS:

1. Funções: Flash, Mute e Redial;
2. Ajuste do volume de toque da campainha selecionáveis (RING Hi-Lo);
3. Modo de discagem selecionável (Pulso / Tom);
4. Duas opções de cor (branco e grafite);
5. Pode ser usado também como Telefone de Mesa.

CERTIFICAÇÃO ANATEL:

Certificado Número: 3470-11-1968 / Emissão em: 01 / 02 / 2012

CAPÍTULO II - INSTALAÇÃO

- 1) Instalar o telefone num local seco, ventilado e livre de gás corrosivo.
- 2) Conectar a linha telefônica / ramal de PABX na entrada **LINE** localizado na parte de baixo do Telefone. Retirar o monofone do gancho e ouvir o tom de discagem. Isto significa que o Telefone está pronto para uso.

Instalação como Telefone de Parede: utilizar broca de 6mm para fazer os furos (utilizar os furos no fundo do Telefone como gabarito). Utilizar 2 buchas e 2 parafusos de 27mm para fixar na parede.

Instalação como Telefone de Mesa: não necessita fixação. Para facilitar a retirada do monofone do gancho, remover o pino abaixo da chave de gancho, girá-lo 180° e instalar novamente no mesmo lugar.

PROCEDIMENTOS NA PARTE DE BAIXO DO TELEFONE:

Instalação da Linha Telefônica (Opção 1):

Conectar o cabo telefônico na parte inferior do telefone na entrada **LINE** e a outra extremidade na tomada telefônica (conector RJ11).

Instalação de um Ramal de PABX (Opção 2):

Conectar o sinal do ramal de uma Central Telefônica PABX na parte inferior do telefone na entrada **LINE** e a outra extremidade no próprio ramal da Central.

P→T (Pulso ou Tom):

Antes do Telefone ser colocado em serviço, selecionar a chave do modo de discagem para **P (Pulso)** ou **T (Tom)** na posição correta de acordo com os requisitos da linha telefônica instalada (consultar Operadora) ou do tipo de ramal do PABX (consultar fabricante).

P (pulso): discagem por pulso (decádico).

T (tom): discagem por Tom DTMF ("Dual-Tone Multi-Frequency").

PROCEDIMENTOS NA LATERAL DO TELEFONE:

Ajuste do Volume da Campainha (Toque de Chamada):

Pode-se ajustar o volume da campainha do Telefone (toque de chamada). No botão **RING**, ajustar entre **HI** (alto) e **LO** (baixo).

CAPÍTULO III - OPERAÇÃO

PARA RECEBER UMA CHAMADA:

Quando o telefone está tocando, retirar o monofone do gancho e atender o telefone para conversar. Depois de terminar a chamada, colocar o monofone no gancho.

PARA REALIZAR UMA CHAMADA:

Selecionar a discagem com TOM ou P para o Telefone para discar TOM ou P uma única vez na chave localizada na parte de

duas vezes o número "0"

selecionar uma única

TECLAS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0: utilizadas para digitar o número desejado.

TECLAS * e #: utilizadas somente na discagem multifrequencial (Tom) para acessar facilidades da Central pública ou ramal de Central PABX. Consultar suas aplicações pela Operadora (caso esteja instalada numa linha pública) ou pelo fabricante do PABX (caso esteja instalado num ramal).

Procedimento para discar: retirar o monofone do gancho e, após ouvir o tom de linha, digitar o número desejado. Caso não obtenha êxito, colocar o monofone no gancho, retirá-lo novamente e proceder conforme descrito anteriormente.

Rediscagem automática: a última discagem poderá ser repetida automaticamente, bastando para isso, pressionar a tecla **REDIAL** (rediscagem).

TECLAS DE FUNÇÃO

Mudar para "transferir"

MUTE (Mudo):

Durante uma conversação, caso não seja desejado que o outro lado ouça a conversa, pressionar e manter a tecla **MUTE**. Para prosseguir com a conversa, soltar o botão.

FLASH (Função "Flash"):

Usado para transferir uma chamada para outro ramal. Para transferir, pressionar o botão **FLASH** e depois digitar o número do ramal desejado. Após a transferência (com ou sem consulta), colocar o monofone no gancho.

REDIAL (Rediscagem):

Retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla **REDIAL** para repetir automaticamente a discagem dos números da última ligação realizada.



HDL da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.
Rodovia Waldomiro Correa de Camargo, km 52,5
Bairro Melissa
Caixa Postal 87
C.E.P. 13.308 - 904 Itu - São Paulo
Fone: (11) 4025- 6500 / Fax: (11) 4024-3232
CNPJ: 04.034.304/0003-92
e-mail: hd@hdlsac.com.br
<http://www.hdl.com.br>